



ROADSTA EASYRIDER

LET'S SET IT UP!



Korpus auseinanderfalten



Boden einlegen



Mittelwand
hineinfalten und
festkletten



Trennwand 1
festkletten



Bei Belieben
Trennwand 2
festkletten.



VARIANTE1 (Deckel)

Vorderen Deckel
zwischen Netztasche
und Gummizug stecken.
Unter dem Korpus festkletten.



VARIANTE2 (Reisetisch)

Vorderen Deckel
unter dem Korpus festkletten.
Clips verbinden und Länge
frei justieren.



SITZSPALTEN EINSCHUB



Rolle vollständig durch
den Sitzflächenspalt
drücken um zu verankern



ANSCHNALLGURT BEFESTIGUNG



Anschnallgurt durch
die Trägerschleife
ziehen und fixieren



KOPFSTÜTZENBAND FREI JUSTIERBAR

